


1. Baixando e instalando o aplicativo

Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e baixe o aplicativo Heliotek Smart Home.




Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, será requisitada a leitura e o aceite da Política de Privacidade e dos Termos de Acordo do Usuário. Em seguida será preciso realizar o cadastro de um novo usuário.




- ▶ Clique em “registrar” para entrar na interface de registro.
- ▶ Se já possuir uma conta, clique em “Faça o login com uma conta existente”.

Após entrar na página de registro, siga as instruções para concluir seu cadastro.



- ▶ Insira seu endereço de e-mail e clique em “Obter código de verificação”.
- ▶ O código de verificação será enviado ao endereço de e-mail indicado.
- ▶ Insira o código de verificação no aplicativo.
- ▶ Configure uma senha de acesso respeitando os critérios indicados em vermelho no app e clique em “Concluído”

Caso não receba o código de verificação, clique em “Não recebeu o código?”



Login de usuário

Após realizar o registro com sucesso, o software seguirá para a interface de login.

Mas antes, e apenas para o primeiro login, é necessário confirmar se autoriza a recomendação de conteúdo e coleta de dados.



- Após a autorização, clique em “Ir para aplicação”.



- Na tela de login, entre com o país, nome de usuário e senha. Depois clique no botão “Entrar”.

Recuperar senha

É possível recuperar a senha de uma conta criada, caso tenha esquecido. Para redefinir uma nova senha:

The image displays three sequential screens from a mobile application for password recovery.

- Entrar (Login):** Features a back arrow, a country selector set to "Brasil", a text input for the account number, a checkbox for terms and conditions, an "Entrar" button, and a link to "Esqueceu a senha".
- Esqueceu a senha (Forgot Password):** Features a back arrow, a country selector set to "Brasil", a text input for the account number, and an "Obter código de verificação" button.
- Insira o código de autenticação (Enter verification code):** Features a back arrow, six input boxes for the code, a message stating the code was sent to "seuemail@seudominio.com.br" with a "Reenviar (50s)" link, and a "Não recebeu um código?" link.

- ▶ Clique em “Esqueceu a senha”.
- ▶ Digite o e-mail cadastrado e clique no botão “Obter código de verificação”.
- ▶ O código de verificação será enviado ao endereço de e-mail indicado.
- ▶ Digite o código de verificação e então será solicitado o cadastro de uma nova senha.

2. Adicionando e removendo dispositivos

O smartphone deve estar conectado à rede de internet Wi-fi.




O aparelho roteador, responsável por manter a disponibilidade do aquecedor de água a gás na rede Wi-fi, deve ser posicionado o mais próximo possível do equipamento. Se possível, evite barreiras físicas entre o roteador e o aquecedor de passagem a gás, como paredes, forros e teto.

Uma vez que o smartphone esteja conectado à rede de internet através de um roteador Wi-fi, será possível adicionar ou remover dispositivos.

Adicionando um dispositivo.


Após logar no aplicativo Heliotek Smart Home:



- ▶ Com o aquecedor conectado à rede de alimentação elétrica, porém com o display apagado, mantenha pressionado a tecla ▲ por 5 segundos aproximadamente até o ícone de Wi-fi começar a piscar no painel do aquecedor.
- ▶ Abra o aplicativo e clique em adicionar dispositivo. O aplicativo irá reconhecer o sinal emitido pelo aquecedor, exibindo uma mensagem no topo do aplicativo. Pressione o botão adicionar.
- ▶ Em seguida digite a senha da rede Wi-fi que o aquecedor irá se conectar e pressione “próximo” para iniciar o pareamento.
- ▶ A conexão será confirmada quando o aquecedor de passagem a gás aparecer na tela do aplicativo com a informação “Adicionado com sucesso”.
- ▶ Toque em editar se desejar alterar o nome do dispositivo.
- ▶ Clique em “concluído” para finalizar o processo.

Removendo um dispositivo


Para remover um dispositivo do aplicativo Heliotek Smart Home:



- ▶ Selecione o dispositivo que deseja remover na tela inicial do aplicativo.
- ▶ Clique sobre o botão editar, no canto superior direito da tela.
- ▶ Selecione a opção “remover dispositivo”.
- ▶ Clique em “desligar” para remover o dispositivo do aplicativo, ou “desligar e apagar todos os dados” para remover o dispositivo e apagar do smartphone todo histórico de dados do dispositivo pareado.


Compartilhar o controle do dispositivo com outra conta

É possível permitir que outra conta registrada monitore a operação do dispositivo conectado ao aplicativo Smart Home – Heliotek.



- ▶ Selecione o dispositivo na tela inicial.
- ▶ Clique no ícone “editar” localizado na parte superior direita da tela.
- ▶ Selecione “partilhamento de dispositivo”.


Existem diferentes formas de compartilhamento:



- ▶ Clique em “adicionar” ao lado de “Partilhar com a conta Heliotek - Smart Home”.
- ▶ Digite o número da conta que deseja enviar o convite de monitoramento.
- ▶ Em seguida selecione “concluído”.

Durante esse processo é possível enviar o convite por mensagem SMS, selecionando o contato desejado em sua lista de contatos. Ou ainda, através de outras plataformas, clicando no botão “mais” e selecionando uma das opções listadas.

3. Ligando e desligando



- Para ligar e desligar o equipamento, clique no botão “Interruptor” para ligar o aquecedor de passagem a gás ou desligá-lo.

4. Selecionando modos de operação



► Com o aquecedor ligado, porém apagado, é possível escolher na aba “modo”, o tipo de operação desejada.

Entre as opções é possível alternar entre os modos:

- “Modo normal” = Ajusta e grava a temperatura de aquecimento até 70°C
- “Cozinha” = Ajusta e grava a temperatura de aquecimento até 45°C
- “Modo econômico” = Ajusta e grava a temperatura de aquecimento até 70°C
- “Modo Verão/Inverno” = Este modo mantém o aquecedor em stand-by, onde mesmo que haja fluxo de água o queimador não irá acender.

5. Ajustando a temperatura



- ▶ Através da barra horizontal de ajuste de temperatura pressione e deslize horizontalmente para esquerda se quiser diminuir a temperatura, ou para direita, se quiser aumentar a temperatura.
- ▶ Cada modo de aquecimento pode registrar uma temperatura desejada (exceto modo verão/inverno). Ou seja, assim que mudar o modo de aquecimento a temperatura desejada pode ser alterada dependendo do último ajuste de temperatura em cada modo.

6. Alertas


Ao apresentar um problema, o aquecedor de passagem a gás exibe uma mensagem e um código de erro no display do aparelho. Esta mensagem é exibida e registrada também no aplicativo.



- Verifique no manual do produto o procedimento mais adequado para cada erro reportado pelo equipamento.

7. Consulta de parâmetros

Este modelo de equipamento possibilita ao usuário a dados de operação.



Ao clicar no botão “dados”, será possível monitorar as seguintes informações:

- Temp. Entrada (°C)
- Temperatura Atual (°C)